NIKOMAX

Паспорт изделия

Батарейный блок NMA-UPS-OL2/3pf-UPG/12*9a

Батарейный блок для источника бесперебойного питания NIKOMAX 2000/3000ВА (NMA-UPS-OL02pf-1-1/6*9a,

Заводской (серийный) номер: _____

Данный паспорт соответствует ГОСТ 2.610 «Правила выполнения эксплуатационной документации»

EAC

2026

Содержание

1. Общие сведения и назначение 3

2. Технические характеристики 4

3. Меры безопасности 5

4. Условия эксплуатации, хранения и транспортирования 6

5. Сведения об утилизации 8

6. Гарантийные обязательства 9

1. Общие сведения и назначение

1.1 Дополнительный блок батарей для источника бесперебойного питания NIKOMAX NMA-UPS-OL02pf-1-1/6*9a, NMA-UPS-OL03pf-1-1/6*9a. Повышает емкость и время автономной работы системы. Укомплектован 12 батареями 12В 9А.

1.2 Комплект поставки:
- Батарейный блок NMA-UPS-OL2/3pf-UPG/12*9a - 1 шт.
- Кабель для подключения к ИБП - 1 шт.
- Комплект подставок для установки в положении Tower - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.

1.3 Внешний вид основного исполнения батарейного блока

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические и эксплуатационные характеристики NMA-UPS-OL2/3pf-UPG/12*9a приведены в таблице 1.

Наименование параметра	Значение параметра
Основные характеристики	
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные герметизированные
Технология аккумуляторных батарей	AGM VRLA
Количество внутренних батарей	12
Номинальное напряжение блока	72 В
Номинальная емкость блока	18 Ач
Конфигурация АКБ	
Номинальное напряжение одной АКБ	12 В
Номинальная емкость одной АКБ	9 Ач
Количество соединенных последовательно батарей	6 шт
Количество параллельно соединенных цепей	2 шт
Общая емкость АКБ	1296 ВтЧ
Дополнительные функции	
Возможность каскадирования	Да
«Горячая» замена батарей	Нет
Рабочие условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40°С
Относительная влажность при эксплуатации	20-95 % (без образования конденсата)
Класс защиты	IP20
Физические характеристики	
Форм-фактор	Rack 19"
Материал корпуса	Металл
Высота в U	2
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	440x595x86
Вес, кг	41
Гарантия	1 год

3. Меры безопасности

3.1. При монтаже, вводе в эксплуатацию и техническом обслуживании ИБП следует строго руководствоваться требованиями действующих нормативных документов, регламентирующих правила охраны труда и безопасную эксплуатацию электроустановок потребителей. Любые работы по установке, демонтажу и ремонту разрешается производить только при полном обесточивании устройства.

3.2. Необходимо учитывать, что во включенном состоянии на клеммах ИБП присутствует опасное для жизни напряжение электрической сети 220 В. Все операции по техническому обслуживанию и ремонту оборудования должны выполняться исключительно квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую группу допуска по электробезопасности.

3.3. Эксплуатация ИБП без защитного заземления категорически запрещена. Подключение, отключение и ремонт оборудования осуществлять только при полном отсоединении от питающей электросети.

3.4. Все манипуляции по коммутации внешних устройств и установке ИБП в стойку/место эксплуатации производить при отключенном основном питании.

3.5. При выборе места установки следует предусмотреть защиту корпуса ИБП от прямого воздействия солнечных лучей и источников интенсивного тепла. Необходимо обеспечить свободное размещение соединительных кабелей без натяжения. Кабельная трасса должна быть проложена таким образом, чтобы исключить несанкционированный или случайный доступ к проводке.

3.6. Во избежание перегрева и нарушения теплового режима эксплуатации запрещается закрывать или перекрывать вентиляционные отверстия на корпусе ИБП тканью, посторонними предметами, размещать его под прямыми солнечными лучами или над горячими поверхностями.

3.7. Не допускается попадание жидкостей, насекомых или других посторонних предметов внутрь корпуса ИБП. Категорически запрещено размещать емкости с жидкостями на корпусе или в непосредственной близости от устройства.

3.8. Утилизация отработанных аккумуляторных батарей (АКБ) должна осуществляться в соответствии с действующими экологическими нормами — путем сдачи в специализированные пункты приема. Запрещается выбрасывать АКБ в общие мусорные контейнеры или сжигать их.

3.9. При проведении влажной уборки помещения или очистке корпуса ИБП необходимо предварительно обесточить устройство (отключить от сети). Запрещается использование жидкостей и аэрозольных чистящих средств непосредственно на корпусе ИБП.

3.10. Подключение нагрузки, суммарная потребляемая мощность которой превышает номинальную мощность ИБП недопустимо. Превышение нагрузки может привести к выходу ИБП из строя.

4. Условия эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортирования

4.1. При эксплуатации изделия необходимо соблюдать требования безопасности, установленные действующими «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок». Использование оборудования допускается только с соблюдением всех нормативных требований, предъявляемых к электроприёмникам напряжением до 1000 В.

4.2. Плановые регламентные ремонты изделия не предусмотрены. Внеплановый ремонт выполняется предприятием-изготовителем по запросу пользователя. Место проведения работ, сроки, порядок выполнения и стоимость согласуются заранее.

4.3. Для предотвращения перегрева внутренних компонентов ИБП изделие должно размещаться в помещении с достаточной естественной либо принудительной вентиляцией.

4.4. Для обеспечения эффективного теплоотвода необходимо соблюдать минимальный технологический зазор между корпусом ИБП и прилегающими поверхностями (стены, перегородки, другое оборудование) не менее 10 см.

4.5. Место установки и эксплуатации ИБП должно обеспечивать защиту от неблагоприятных факторов окружающей среды, включая повышенную влажность и запылённость. Попадание влаги или токопроводящей пыли внутрь корпуса может вызвать коррозию элементов, короткое замыкание и выход оборудования из строя.

4.6. Изделие устанавливается на ровной, сухой, горизонтальной и неподвижной поверхности. Дополнительное крепление корпуса не требуется.

4.7. К месту установки ИБП должен быть обеспечен свободный доступ для выполнения регламентного технического обслуживания, проведения сервисных работ, а также для оперативного отключения питания или автоматического выключателя в аварийных ситуациях.

4.8. Оптимальный температурный диапазон для максимального срока службы аккумуляторных батарей составляет +15...+25 °C.

4.9. При длительном хранении (свыше 3 месяцев) необходимо выполнять периодическую профилактическую подзарядку аккумуляторных батарей для предотвращения деградации элементов.

4.10. Подключение изделия осуществляется поэтапно. На первом этапе выполняется коммутация внешних аккумуляторных батарей с ИБП. Подключение сетевых (входных) и нагрузочных (выходных) кабелей допускается только после полного завершения монтажа цепей постоянного тока. Несоблюдение порядка подключения может привести к повреждению оборудования.

4.11. Защита от короткого замыкания и перегрузки должна обеспечиваться автоматическим выключателем, установленным во входной цепи питания. Номинал автоматического выключателя выбирается в соответствии с мощностью и номинальным входным током ИБП.

4.12. При монтаже и эксплуатации разрешается использовать только сертифицированные коммутационные изделия (кабели, розетки, разъёмы), соответствующие нагрузочным характеристикам ИБП. Несоответствие оборудования требованиям может привести к нарушению работы устройства и созданию пожароопасной ситуации.

4. Условия эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортирования

4.13. Техническое обслуживание включает периодический контроль параметров АКБ (напряжение, внутреннее сопротивление, фактическая ёмкость) с применением специализированных измерительных приборов. Замена аккумуляторных элементов производится по результатам диагностики либо при достижении предельного срока службы.

4.14. Регламент обслуживания предусматривает регулярную очистку внешних и внутренних поверхностей ИБП от пыли и загрязнений. Удаление пыли допускается только после полного снятия напряжения со всех цепей. Очистка выполняется с использованием мягкой щётки или пылесоса.

4.15. Необходимо проводить периодические функциональные испытания ИБП для подтверждения его работоспособности. Объём испытаний включает проверку времени автономной работы и корректности переключения режимов «Сеть» / «Батарея».

4.16 Хранение и транспортирование изделия должны осуществляться в заводской или эквивалентной упаковке, обеспечивающей защиту от механических воздействий и предотвращающей самопроизвольное перемещение изделия.

4.17Положение упаковки при погрузочно-разгрузочных работах должно соответствовать предупредительным знакам производителя.

4.18 Допускается хранить в чистых и сухих помещениях при температуре воздуха от –40 °C до +40 °C и относительной влажности до 95 % без конденсации влаги. Помещения не должны содержать агрессивных химических примесей (паров кислот, щелочей и др.).

4.19 Складирование рекомендуется осуществлять в отапливаемых и вентилируемых помещениях при соблюдении условий группы 1 по ГОСТ 15150-69.

5. Сведения об утилизации

Изделие не подлежит утилизации вместе с бытовым мусором и должно доставляться в специализированный центр для утилизации изделий электронной техники. Ответственность за утилизацию изделия несет эксплуатирующая организация.

6. Гарантийные обязательства

6.1 Производитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и неисправностей Оборудования и несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством РФ.

6.2 Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у официального дилера на территории России и составляет 24 (двадцать четыре) месяца. На оптические модули NIKOMAX гарантия увеличена и составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.

6.3 В течение гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно устранить дефекты Оборудования путем его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине Производителя. Устройство, предоставляемое для замены, может быть как новым, так и восстановленным, но в любом случае Производитель гарантирует, что его характеристики будут не хуже, чем у заменяемого устройства.

6.4 Выполнение Производителем гарантийных обязательств по ремонту вышедшего из строя оборудования влечет за собой увеличение гарантийного срока на время ремонта оборудования.

6.5 Если срок гарантии истекает ранее чем через месяц после ремонта устройства, то на него устанавливается дополнительная гарантия сроком на 30 дней с момента окончания ремонта.

6.6 Ни при каких обстоятельствах Производитель не несет ответственности за любые убытки, включая потерю данных, потерю прибыли и другие случайные или косвенные убытки, возникшие в ходе эксплуатации Оборудования, либо связанные с производительностью, выходом из строя или временной неработоспособностью Оборудования.

6.7 Производитель не несет ответственности по гарантии в случае, если произведенные им тестирование и/или анализ показали, что заявленный дефект в изделии отсутствует, либо он возник вследствие нарушения правил инсталляции или условий эксплуатации.

6.8 Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику оборудования силами и за счет Производителя.

6.9 Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие и его внешний вид, которые не ухудшают его технические характеристики.

6.10 Производитель не несет ответственности за дефекты и неисправности Оборудования, возникшие в результате:

- несоблюдения правил транспортировки и условий хранения, технических требований по размещению и эксплуатации;
- неправильных действий, использования Оборудования не по назначению, несоблюдения инструкций по эксплуатации;
- механических воздействий;
- действия обстоятельств непреодолимой силы (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.).

6. Гарантийные обязательства

6.11 Гарантия не распространяется:
- на контрафактные изделия, приобретенные под маркой Производителя; на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, град, гроза и т.п.), наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.) или влияния случайных внешних факторов (броски напряжения в электрической сети и пр.);
- на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установкой;
- на неисправности, вызванные ремонтом или модификацией Оборудования лицами, не уполномоченными на это Производителем;
- на повреждения, вызванные попаданием внутрь Оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- на Оборудование, имеющее внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства, сломанные антенны и контакты разъемов);
в- случае обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах.
- на случаи износа аккумуляторов.

6.12 Гарантийное обслуживание оборудования NIKOMAX производится в авторизованных сервисных центрах NIKOMAX более чем в 20 городах России. Получить информацию о ближайшем к Вам сервисном центре можно по телефону 8 800 333-54-86

NIKOMAX

ООО «Тайле Рус»
Телефон 8 800 600-72-65
www.tayle.ru | office@tayle.ru
Юридический и фактический адрес: Россия,127410, г. Москва,
Алтуфьевское шоссе, д. 41
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
8 800 333-54-86
info@nikomax.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ РАЗМЕЩЕНА НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ